

CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES

CARRERA: COMPUTACIÓN ASIGNATURA: APRENDIZAJE DE MÁQUINA

NRo. PRÁCTICA: 1 TÍTULO PRÁCTICA: Procesamiento de Imágenes con Numpy

OBJETIVOS:

- Desarrollar las actividades con lo explicado en clases y utilizar las respectivas librerías.
- Aprender a modificar, crear, etc. Las respectivas imágenes con lo solicitado.


ACTIVIDADES POR DESARROLLAR (Anotar las actividades que deberá seguir el estudiante para el cumplimiento de la práctica)


- 1. Ingresar a Google colab
- 2. Subir el archivo GPL1
- 3. Agregar las respectivas imágenes LENA y LENA_GRAY para que el programa no falle
- 4. Realizar las respectivas actividades indicadas en el PDF
- 5. Realizar histogramas
- **6.** Capturar los resultados obtenidos


RESULTADO(S) OBTENIDO(S): import matplotlib.pyplot as plt sample_data plt.rcParams['image.cmap'] = 'gray' lena.png %matplotlib inline import numpy as np lena_bn2.png lena_generadawhite.png lena_gray.png size=(20,30) lenabn.png imagen negra = np.zeros(size) lenageneradagris.png plt.imshow(imagen_negra,vmin=0,vmax=1) <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945cce3908> 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 imagen_blanca = np.ones(size) C_G plt.imshow(imagen_blanca,vmin=0,vmax=1) Da sample_data <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945ccca668> lena.png 0.0 lena_bn2.png 2.5 lena_generadawhite.png 5.0 lena_gray.png 7.5 lenabn.png lenageneradagris.png 12.5 15.0 17.5 10 15 25


CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06










CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06

```
[ ] A = np.zeros((10,15))
    B = np.ones((10,30))*0.5
    C = np.ones((10,30))


B[:,:-15] = A

D = np.concatenate((B ,C), axis = 0)
    plt.imshow(D, vmin = 0, vmax= 1)
```



```
[ ] A = np.ones((10,10))
    B = np.linspace(0,1,10)
    C = B*A
    #IMPLEMENTAR
    plt.imshow(C.transpose())
```





CONSEJO ACADÉMICO


Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06


Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
[ ] from skimage import io
    image=io.imread("lena_gray.png")/255.0
    print("Dimension de la imagen")
    print(image.shape)
    plt.imshow(image,vmin=0,vmax=1)
```

Dimension de la imagen
(512, 512)
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945ca261d0>




- [] lenargb=io.imread("lena.png")/255.0
 plt.imshow(lenargb)
 print("Dimension de la imagen ")
 print(lenargb.shape)
- Dimension de la imagen (512, 512, 3)





CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06

```
[ ] plt.imshow(lenargb[:,:,0],vmin=0,vmax=1)
    plt.title("Canal Rojo")
    plt.figure()
    plt.imshow(lenargb[:,:,1],vmin=0,vmax=1)
    plt.title("Canal Verde")
    plt.figure()
    plt.imshow(lenargb[:,:,2],vmin=0,vmax=1)
    plt.title("Canal Azul")
```







CONSEJO ACADÉMICO


Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
[ ] lenared=np.copy(lenargb)
  lenared[:,:,1]=0
  lenared[:,:,2]=0
  plt.title("Lena canal rojo")
  plt.imshow(lenared)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945c884cc0>



- [] lenaredgreen=np.copy(lenargo)
 lenaredgreen[:,:,2]=0
 plt.title("Lena sin canal azul")
 plt.imshow(lenaredgreen)
- C* <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945c85f208>




```
] lena_blue=np.copy(lenargb)
    lena_blue[:,:,0]=0
    lena_blue[:,:,1]=0
    plt.title("Lena canal azul")
    plt.imshow(lena_blue)
    plt.figure()
    lena_green=np.copy(lenargb)
    lena_green[:,:,0]=0
    lena_green[:,:,2]=0
    plt.title("Lena canal verde")
    plt.imshow(lena_green)
    plt.figure()
    suma_blue_green = lena_blue+lena_green
    plt.imshow(suma_blue_green)
    plt.title("Lena canal Azul y Verde")
    plt.figure()
```


CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



[] #Ejercicio: Convertir la imagen de lena color a escala de grises
from skimage import img_as_ubyte
lena_gris = (lenargb[:,:,0]+lenargb[:,:,1]+lenargb[:,:,2])/3
plt.imshow(lena_gris)
io.imsave("lenageneradagris.png",img_as_ubyte(lena_gris))




CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06

```
[ ] from skimage import io
    from skimage import img_as_ubyte
    h,w=lena_gris.shape # obtenemos el tamaño de la imagen original
    lena_white_black=np.zeros((h,w)) # creamos una matriz donde generar la imagen
    pM=np.mean(lena_gris)
    for i in range(h):
        for j in range(w):
        if(lena_gris[i,j]>pM):
            lena_white_black[i,j]=1
        else:
            lena_white_black[i,j]=0

# guardar ese promedio en el pixel i,j de la imagen generada
    plt.imshow(lena_white_black)
    io.imsave("lena_generadawhite.png",img_as_ubyte(lena_white_black))
```



```
sample_data
lena.png
lena_bn2.png
lena_generadawhite.png
lena_gray.png
lena_gray.png
lenabn.png
lenageneradagris.png
```

```
[ ] #Convertir la imagen original en blanco y negro
    from PIL import Image
    image_file = Image.open("lena.png") # open colour image
    image_file = image_file.convert('1') # convert image to black and white
    image_file.save('lenabn.png')

[ ] from PIL import Image
    img = Image.open('lena.png')
    thresh = 200
    fn = lambda x : 255 if x > thresh else 0
    r = img.convert('L').point(fn, mode='1')
    r.save('lena_bn2.png')
```

CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación


```
[ ] from PIL import Image
  import numpy as np
  import matplotlib.pyplot as plt

#Pixels higher than this will be 1. Otherwise 0.
  THRESHOLD_VALUE = 200

#Load image and convert to greyscale
  img = Image.open("lena.png")
  img = img.convert("L")

imgData = np.asarray(img)
  thresholdedData = (imgData > THRESHOLD_VALUE) * 1.0


plt.imshow(thresholdedData)
  plt.show()
```



```
[ ] from scipy import ndimage
    f = 10
    c = 256
    lena_img = np.copy(lenargb)
    points = c*np.random.random((2,f**2))
    lena_img[(points[0]).astype(np.int),(points[1].astype(np.int))] = 1
    lena_img = ndimage.gaussian_filter(lena_img, sigma=1/(4.*f))
    m = (lena_img > lena_img.mean()).astype(np.float)
    m += 0.1 * lena_img
    lena_histogram = m + 0.2*np.random.randn(*m.shape)
    """

    h, bedges = np.histogram(lena_img, bins=60)
    bcenter = 0.5*(bedges[:-1]+bedges[1:])
    bin_lena = lena_histogram > 0.5
    """
    plt.imshow(lena_histogram)
```

Cipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers). <



CONSEJO ACADÉMICO


Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación


```
[ ] from scipy import ndimage
    f = 10
    c = 256
    lena_img = np.copy(lenargb)
    points = c*np.random.random((2,f**2))
    lena_img[(points[0]).astype(np.int),(points[1].astype(np.int))] = 1
    lena_img = ndimage.gaussian_filter(lena_img, sigma=c/(4.*f))
    m = (lena_img > lena_img.mean()).astype(np.float)
    m += 0.1 * lena_img
    lena_histogram = m + 0.2*np.random.randn(*m.shape)
    h, bedges = np.histogram(lena_img, bins=60)
    bcenter = 0.5*(bedges[:-1]+bedges[1:])
    bin_lena = lena_histogram > 0.5
    plt.imshow(lena_histogram)
```

Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers). <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945bfc4da0>



```
[ ] from scipy import ndimage
    f = 10 #valor n
    c = 256 #valor rgb
    lena_o = np.copy(lenargb) #se toma la foto de lena.png
    points = c*np.random.random((2, f**2))
    lena_o[(points[0]).astype(np.int), (points[1]).astype(np.int)] = 1
    lena_o = ndimage.gaussian_filter(lena_o, sigma=c/(4.*f)) #metodo gaussiano
    mask = (lena_o > lena_o.mean()).astype(np.float)
    mask += 0.1 * lena_o
    histogram = mask + 0.2*np.random.randn(*mask.shape)
    plt.imshow(histogram)
```

Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for integers). <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945bf170b8>




CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
] from scipy import ndimage
  import matplotlib.pyplot as plt
  np.random.seed(1)
  n = 10
  1 = 256
  im = np.zeros((1, 1))
  points = 1*np.random.random((2, n**2))
  im[(points[0]).astype(np.int), (points[1]).astype(np.int)] = 1
  im = ndimage.gaussian_filter(im, sigma=1/(4.*n))
  mask = (im > im.mean()).astype(np.float)
  mask += 0.1 * im
  img = mask + 0.2*np.random.randn(*mask.shape)
  hist, bin_edges = np.histogram(img, bins=60)
  bin_centers = 0.5*(bin_edges[:-1] + bin_edges[1:])
  binary_img = img > 0.5
  plt.figure(figsize=(11,4))
  plt.subplot(131)
  plt.imshow(img)
  plt.axis('off')
  plt.subplot(132)
  plt.plot(bin_centers, hist, lw=2)
  plt.axvline(0.5, color='r', ls='--', lw=2)
  plt.text(0.57, 0.8, 'histogram', fontsize=20, transform = plt.gca().transAxes)
  plt.yticks([])
  plt.subplot(133)
  plt.imshow(binary_img, cmap=plt.cm.gray, interpolation='nearest')
  plt.axis('off')
```






CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación


```
[ ] from scipy import ndimage
    import matplotlib.pyplot as plt
    f = 10 #valor n
    c = 256 #valor rgb
    lena_img = np.copy(lenargb) #se toma la foto de lena.png
    points = c*np.random.random((2,f**2))
    lena_img[(points[0]).astype(np.int),(points[1].astype(np.int))] = 1
    lena_img = ndimage.gaussian_filter(lena_img, sigma=c/(4.*f)) #metodo gaussiano
    m = (lena_img > lena_img.mean()).astype(np.float)
    m += 0.1 * lena_img
    lena_histogram = m + 0.2*np.random.randn(*m.shape)
    h, bedges = np.histogram(lena_img, bins=60)
    bcenter = 0.5*(bedges[:-1]+bedges[1:])
    bin_lena = lena_histogram > 0.5
    plt.plot(bcenter, h, lw=2)
    plt.axvline(0.5, color='r', ls='--', lw=2) #linea punteada del histograma
    plt.text(0.57, 0.8, 'histogram', fontsize=20, transform = plt.gca().transAxes) #histogram
    plt.show()
    plt.imshow(lena_histogram)
```



Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data ([0..1] for floats or [0..255] for int∈ <matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945c6100f0>

- sample_data
- lena.png
- lena_bn2.png
- lena_generadawhite.png
- lena_gray.png
- lenabn.png
- lenageneradagris.png

Clipping input data to the valid range for imshow with RGB data (
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f945c6100f0>





CONSEJO ACADÉMICO A

Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

CONCLUSIONES:

 Esta práctica nos llenó de más conocimientos en ver cómo puede variar una imagen a través de su escala de colores desde blanco a amarillo, también en cómo realizar una segmentación basada en un histograma y aparte los links que están dentro del PDF nos ayudó en comprender mucho mejor y poder realizar este trabajo.

RECOMENDACIONES

- Seguir dándonos talleres para poder obtener un buen aprendizaje y que a su vez siga enviando mas links de libros, artículos ya que estos nos ayudan en tener un mayor aprendizaje y entendimiento, aunque también depende de uno como estudiante querer superarse.
- Siga tomando preguntas a través de kahoot y otras aplicaciones ya que nos refuerza la clase y así se sabe si comprendimos o no.

Nombre de estudiante: Ángel Cevallos – Andrea Rigchac

Firma de estudiante: Ángel Cevallos – Andrea Rigchac